

## Výsledky laboratorních testů Potahová látka PALAS

(údaje převzaté od výrobce)

Síře	145 cm min.
Hmotnost	345g/m <sup>2</sup> 500g/bm
Délka roli	35~60M
Licová vrstva:	Tkaná, 100% Polyester
Podkladová tkanina:	Tkaná, 65% Polyester, 35% bavlna
Nešpinivá úprava:	Vodo-odpudivá
Martindale:	30.000 otáček
stálobarevnost na otěr	4-5 st. – pro světlé a střední odstíny, tmavé 2-3 st.
Žmolkovitost	4-5 st.
Stálobarevnost na světlo a pot	4-5 st. – pro světlé a střední odstíny, tmavé 2-3 st.

### **Doporučené ošetřování látky:**

K běžné údržbě doporučujeme pravidelné vysávání celého povrchu. Pro vysávání je nutno použít nástavce určené k ošetřování čalouněného nábytku! Alespoň 1x ročně se doporučuje vysátí celého čalounění „na mokro“ s použitím neutrálního detergentu odbornou firmou. Vysátí „na mokro“ působí do větší hloubky, lépe odstraní prachové částice včetně mastného prachu a oživí barvu látky.

Případné skvrny je nutno vyčistit ihned! Tekutiny nejprve odsajte savým papírem, nebo čistou bílou bavlněnou látkou. K odstranění zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky. Nedojde-li k odstranění špiny, navlhčete mírně skvrnu a zkuste to znovu. Většinu ulpívajících nečistot lze odstranit pomocí jemné savé houby, nebo bílé čisté bavlněné tkaniny s použitím vlažného roztoku neutrálního mýdla. Nečistotu stírejte jemným tlakem, tahy směřujícími od okraje ke středu skvrny, abyste zabránili jejímu zvětšování. Zbylou tekutinu vysajte savým papírem a po úplném zaschnutí vykartáčujte jemným kartáčem do všech stran. Nakonec celou plochu vysajte vysavačem.

Potřísání látky **oleji a mastnými látkami** může způsobit změnu zbarvení látky, proto je nutné takové skvrny vyčistit ihned. Mastnotu je nutno odsát suchou bílou bavlněnou tkaninou a skvrnu vyčistit obvyklým způsobem neutrálním detergentem. Po vyschnutí vysajte vysavačem. Případné zbytky mastnoty vyčistěte lihovým čističem. Pak vysajte vysavačem a překartáčujte jemným kartáčem. Barevné změny po chemickém čištění mastných skvrn jsou obvyklé a v souladu s běžnými textilními normami, proto vždy nejprve použijte neutrální detergent ve vodním roztoku a pak teprve lihový čistič. Účinky konkrétních čisticích prostředků doporučujeme nejprve vyzkoušet na vzorku látky, případně na skrytém místě.

#### **Důležité upozornění:**

V každém případě po čištění látky čisticími roztoky nechejte látku důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete!

Po každém čištění celé čalounění důkladně vysajte a vykartáčujte měkkým kartáčem.

Pravidelným vysáváním a kartáčováním čalounění uchováte déle pěkný vzhled a čistou barvu.

Povrchového efektu je docíleno broušením licové strany. Po broušení mohou na lici ulpívat zbytky vlákna, které se v počáteční fázi používání postupně uvolňují, což může působit dojmem pouštění barvy. Tento jev, nejnázev pozorovatelný na sytých odstínech červené a na tmavých barvách, je charakteristickým rysem výrobku a není jeho vadou. Odstranění tohoto jevu lze urychlit důkladným vysátím čalounění. Vysátím „na mokro“ jej odstraníte zcela.

